


# AS-5120

BETRIEBSANLEITUNG 02

OPERATING INSTRUCTIONS 12





ZENTRALE




- (1) AS 5120 Empfänger
- (2) Test-Taste Test/Codierung
- (3) LED Netz
- (4) LED Gerät Zustand EIN
- (5) LED Gerät Zustand AUS
- (S) Umstecksicherung

  **Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!**  
 Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, bei einer Sammelstelle oder im Handel abzugeben, damit sie umweltgerecht entsorgt werden können.  
**Batterien und Akkus bitte nur entladen abgeben.**




## FENSTER-SENDER



- (6) Fenster-Sender
- (7) LED Status
- (8) Magnet für Fenster-Sender
- (U) Unterlegteile



Gehäuse öffnen durch  
seitliches Hebeln mit  
Schraubendreher



Sie können den Fenster-Sender und das Magnetgehäuse wahlweise mit beigefügten Klebepads oder Schrauben befestigen. Bei Verwendung von einem oder mehreren Unterlegteilen beim Magnetgehäuse, z.B. zum Ausgleich von Fensterrahmen, empfehlen wir den Fenster-Sender und das Magnetgehäuse mit Schrauben zu befestigen, um ein versehentliches Abfallen zu vermeiden.

Wir danken Ihnen für den Kauf der PROTECTOR Funk-Abluftsteuerung AS-5120.

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Gerätes. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Gerätes mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Gerätes an Dritte aus.

## ALLGEMEINES

Sie können dieses Gerät als Abluftsteuergerät einsetzen, welches als Hilfsmittel zur Überwachung der Frischluftzufuhr bei Inbetriebnahme eines Abluftgerätes (Dunstabzugshaube, Ventilator, etc. ...) dient. Die Selbstüberwachung zur Sicherstellung der Frischluftzufuhr kann hiermit nicht ersetzt, sondern nur unterstützt werden. Dieses Gerät schaltet das Abluftsystem nur dann ein, wenn ein Druckausgleich durch Öffnen eines Fensters oder einer Tür erfolgt. Damit kann die zusätzlich nachströmende Frischluft aus dem Außenbereich angesaugt werden.



### ACHTUNG!

Ein vorhandener Rollladen muss bei Benutzung dieses Gerätes als Abluftsteuerung geöffnet sein, da sonst nicht genug Frischluft nachströmen kann!

## Einsatz zusätzlicher Sender

(Maximale Anzahl Fenster-Sender: 6 Stück)

Das Gerät ist durch mehrere Fenster-Sender erweiterbar, wodurch die Abzugshaube nicht mehr nur an ein einzelnes Fenster gebunden ist. Jeder einzelne Fenster-Sender kann das Abluftgerät freigeben. Solange eines der Fenster geöffnet ist, bleibt das Abluftgerät freigegeben.

## MONTAGE

Die Funk-Reichweite beträgt im freien Feld bis zu 50 Meter. Diese kann jedoch je nach den baulichen Gegebenheiten vor Ort deutlich reduziert sein. Bitte prüfen Sie daher vor der endgültigen Montage des Gerätes, ob die Funk-Reichweite für einen ordnungsgemäßen Betrieb ausreichend ist.

### ► Montage des Empfängers

Stecken Sie den Empfänger der AS-5120 in eine Steckdose. Stecken Sie den Stecker des zu schaltenden Gerätes in die Steckdose des Empfängers und schrauben Sie die Umstecksicherung (S) auf. Sobald LED „NETZ“ (3) am Empfänger leuchtet, ist dieser bereit zum Anlernen von Fenster-Sendern. Sollte die LED „AUS“ (5) blinken, kontrollieren Sie bitte die Umstecksicherung (S) auf eine korrekte Montage.



### HINWEIS

Der Empfänger sollte nicht hinter einer Metall-Verkleidung montiert werden, hierdurch kann die Reichweite eingeschränkt werden.

## **ACHTUNG!**

Prüfen Sie immer, ob die Leistungsaufnahme des angeschlossenen Gerätes kleiner oder gleich der Schaltleistung ist.

## ► **Montageanleitung Fenster-Sender**

### Vorbereitung

Fenster-Sender (6) und Magnet (8) an dem oberen Fensterrahmen und dem Fensterflügel so montieren, dass der allseitige Abstand der beiden Gehäuseteile kleiner 7 mm ist. Zum Anpassen hierzu die beigelegten Unterlegteile verwenden (U).

1. Vorgesehene Stelle für den Fenster-Sender und dem Magneten festlegen und Klebeflächen reinigen. Das Gehäuseunterteil des Fenster-Senders (6) an der vorgesehenen Stelle mit dem beigelegten doppelseitigen Klebepad montieren.

Alternativ befindet sich ein vorbereitetes Loch im Gehäuseunterteil, durch welches der Fenster-Sender am Fensterrahmen festgeschraubt werden kann. Entfernen Sie dazu vorsichtig die Platine vom Gehäuseunterteil und schrauben das Gehäuse mit der beigelegten Schraube fest. Setzen Sie danach die Platine wieder zurück.

2. Legen Sie die Batterie polrichtig in das Unterteil des Fenster-Senders (6) ein.

## **HINWEIS**

Achten Sie darauf, die Batterie des Senders auf die Metallflasche zu legen und nicht darunter zu schieben.

3. Gehäuseoberteil des Fenster-Senders auf das Gehäuseunterteil aufdrücken. (Siehe Bild Seite 2!)
4. Magnet-Gehäuseunterteil (8) an der vorgesehenen Stelle mit dem beigelegten Klebepad montieren.

## **ACHTUNG!**

Der Abstand zwischen Sender und dem Magneten darf 7 mm nicht überschreiten und achten Sie bitte auf festen und korrekten Sitz der einzelnen Komponenten.

5. Magnet einlegen und mit dem Magnet-Gehäuseoberteil (8) verschließen.

## ► **Mindestöffnung des Fensters**

Vor der Montage sollten Sie die Mindestöffnung des zu überwachenden Fensters ermitteln.

Diese richtet sich nach:



- a. Der Leistung des Abluftgerätes in  $\text{m}^3/\text{h}$
- b. Der Größe des zu öffnenden Fensters in  $\text{m}^2$
- c. Der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm (siehe Tabelle 1)

In den meisten Küchen sind rechteckige Kipp-Schwenkfenster eingebaut. Sollte es sich bei dem Fenster um

## Berechnungstabelle zur Bestimmung der Mindestspaltöffnung Ihres Fensters

(Tabelle 1)

		Fensterfläche in m <sup>2</sup>															
		m <sup>2</sup>	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	
		cm <sup>2</sup>	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	
		Maximal Zulässige Abluftleistung in m <sup>3</sup> /h															
Spalt-Öffnungsmaß	5 cm	199	252	297	337	373	406	437	466	493	519	544	568	591	613		
	6 cm	246	311	365	413	456	495	532	567	600	631	661	690	717	744		
	7 cm	294	369	432	488	538	585	628	668	707	743	778	811	843	874		
	8 cm	342	427	500	563	621	674	723	770	813	855	895	933	970	1005		
	9 cm	389	486	567	639	704	763	819	871	920	967	1012	1055	1096	1136		
	10 cm	437	544	635	714	786	852	914	972	1027	1079	1128	1176	1222	1266		
	11 cm	485	603	702	790	869	942	1009	1073	1133	1191	1245	1298	1348	1397		
	12 cm	532	661	770	865	951	1031	1105	1174	1240	1302	1362	1419	1475	1528		



ein z.B. rundes Format handeln, fragen Sie bitte den Installateur und Heizungsbauer oder Elektroinstallateur nach einer Berechnung der Mindestöffnung. Die erforderliche Mindestöffnung des rechteckigen Fensters ist als Beispiel in der angeführten Tabelle für Kipp-Schwenkstellung ersichtlich.

1. Ermitteln Sie die Abluftleistung Ihres Abluftgerätes in  $\text{m}^3/\text{h}$ . Sie finden die Abluftleistung auf dem Typenschild oder in der Betriebsanleitung Ihres Abluftgerätes (z. B. Dunstabzugshaube).
2. Messen Sie die innere Breite und Höhe des Fensters und errechnen Sie die Fenstergröße in  $\text{m}^2$ .  
(Breite x Höhe =  $\text{m}^2$ )  
Beispiel:  $0,8 \text{ m} \times 1,0 \text{ m} = 0,8 \text{ m}^2$  = Fenstergröße
3. Bestimmen Sie anhand der Tabelle aus der Abluftleistung und der Fenstergröße das Spalt-Öffnungsmaß (Mindestspaltöffnung Ihres Fensters).
4. Messen Sie in der Kippstellung die obere innere Fenster-Spaltgröße in cm. **Die Spaltgröße Ihres Fensters darf das ermittelte Spalt-Öffnungsmaß nicht unterschreiten!** Eine größere Spalt- oder Fensteröffnung ist von Vorteil.
5. Unterschreitet die Spaltgröße des Fensters den zulässigen Wert für das Spalt-Öffnungsmaß entsprechend der Tabelle, so kann das Fenster eventuell nur in der Schwenkposition das erforderliche Öffnungsmaß erreichen. Auch in der Schwenkposition muss eine

Mindestspaltgröße erreicht werden. Der Fenster-Sender muss so angebracht sein, dass die Mindestspaltgröße gesichert ist. Wir empfehlen, die Mindestspaltgröße mit Hilfe eines Abstandhalters zu fixieren.

## CODIERUNG ABLUFTSTEUERUNG

Der Fenster-Sender (6) ist werkseitig nicht codiert und muss bei der ersten Inbetriebnahme an den Empfänger angelernt werden.

**Bitte die aufgeführte Reihenfolge genau einhalten!**

1. Stecken Sie den Stecker des zu schaltenden Gerätes (z.B. Dunstabzugshaube) in den EMPFÄNGER, und montieren die Umstecksicherung (S).



### HINWEIS

Ohne die Umstecksicherung (S) ist keine Funktion gegeben.

2. Danach stecken Sie den EMPFÄNGER in eine Netz-Steckdose. Die LED „NETZ“ (3) leuchtet, bei ordnungsgemäßer Funktion des EMPFÄNGERS, grün auf.
3. Am EMPFÄNGER den Taster (2) für 5 Sekunden gedrückt halten, bis die grüne LED „EIN“ (4) und die rote LED „AUS“ (5) abwechselnd blinken.

4. Legen Sie im Fenster-SENDER (6) die Batterie (CR 2477) ein. Die LED am Sender leuchtet kurz auf.
5. Aktivieren Sie den Fenster-SENDER, indem Sie den Magnet einmal an das Gehäuse halten und wieder entfernen. Die im Sender eingebaute LED leuchtet auf. Am EMPFÄNGER endet das abwechselnde Blinken der LED „EIN“ (4) und der LED „AUS“ (5) und der Anlernvorgang wird abgeschlossen.
6. 30 Sekunden nach dem letzten Anlernen, verlässt der Empfänger automatisch den Anlernmodus.
7. Der aktuelle Zustand des Fenster-Senders (6) wird nach korrektem Anlernvorgang angezeigt. Und der Empfänger reagiert auf die Betätigung des Fenster-Senders. Sollte dies nicht der Fall sein, wiederholen Sie bitte noch einmal den Punkt 5.
8. Jetzt ist der SENDER am EMPFÄNGER angelernt und die AS-5120 ist einsatzbereit.
3. Die LED's „EIN“ und „AUS“ (4 und 5) sind nun dunkel und der Löschvorgang war erfolgreich.
4. Am EMPFÄNGER den Taster (2) für 5 Sekunden gedrückt halten, bis die grüne LED „EIN“ (4) und die rote LED „AUS“ (5) abwechselnd blinken.
5. Legen Sie im Fenster-SENDER (6) die Batterie (CR 2477) ein. Die LED am Sender leuchtet kurz auf.
6. Aktivieren Sie den SENDER, indem Sie den Magnet einmal an das Gehäuse halten und wieder entfernen oder die Status-Taste drücken. Am EMPFÄNGER endet das blinken der LED „NETZ“ (3) und der Anlernvorgang wird abgeschlossen.
7. Wiederholen Sie die Schritte 5) und 6) für jeden einzelnen Sender.
8. 30 Sekunden nach dem letzten Anlernen, verlässt der Empfänger automatisch den Anlernmodus.

► **Mehrere Sender anlernen**  
(Max. 6 Stück)

1. Drücken Sie am Empfänger den Taster (2) für 10 Sekunden.
2. Am EMPFÄNGER endet, je nach Schaltstatus, das Leuchten der LED „EIN“ (4) oder LED „AUS“ (5).

► **Alle SENDER löschen**  
(Werkseinstellung)

1. Drücken Sie am Empfänger den Taster (2) für 10 Sek.
2. Am EMPFÄNGER endet, je nach Schaltstatus, das leuchten der LED „EIN“ (4) oder LED „AUS“ (5).

- Die LED's „EIN“ und „AUS“ (4 und 5) sind nun dunkel und der Löschvorgang war erfolgreich.

### ► Funktionsprüfung

- Abluftgerät EINSchalten und das Fenster öffnen** > Abluftgerät muss anlaufen.
- Fenster schließen** > Abluftgerät muss abschalten.
- Fenster erneut öffnen** > Abluftgerät muss wieder anlaufen.

### ► Bedeutung der LED-Anzeigen Empfänger / Zentrale

#### LED-Netz (3)

**Grün dauerhaftes leuchten** > Betriebsbereit.

**AUS** > Gerätefehler oder keine Spannung.

#### LED-EIN (4)

**Grün dauerhaftes leuchten** >

Geräte Zustand EIN (Fenster geöffnet).

#### LED-AUS (5)

**Rot dauerhaftes leuchten** >

Geräte Zustand AUS (Fenster geschlossen).

**Rot blinken** >

Umstecksicherung ist nicht gesteckt oder Batterie

Fenster-Sender leer.

#### LED-EIN (4) und LED-AUS (5)

**Abwechselndes blinken** > Geräte im Anlernmodus.

**Rot und Grün Dauerhaft leuchten** >

Sender angelernt.

#### FENSTER-SENDER

**Aus** > Ruhezustand / Sleep-Modus.

**Grün aufblinken** > Fenster wird geöffnet.

**Rot aufblinken** > Fenster wird geschlossen.

**ROT 0,5 s blinken** > Fenster-Sender Batterie leer

### FEHLFUNKTIONEN

In Einzelfällen kann es durch Überschneidung mit anderen, ähnlichen Funkgeräten zu Fehlfunktionen kommen. Im Normalfall reicht es, wenn Sie die Platzierung der Komponenten überprüfen und ggf. verändern.

### TECHNISCHE DATEN

**Netzspannung:** 230 V AC, 50/60 Hz, ca. 1 W

**Schaltleistung:** 1800 W / 8A bei  $\cos \Phi = 1$

**Funk-Reichweite:** bis 50 m

**Frequenz:** 868,350 MHz

**Schutzklasse:** IP 20 nur für trockene Räume

**Batterie (Fenster-**

**Sender):** 1 x 3V Lithium Typ CR 2477 (Lebensdauer ca. 2 Jahre)

Keine eigenen Reparaturversuche durchführen!

## 2 JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE

Es wird für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum gewährleistet, dass dieses Produkt frei von Defekten in den Materialien und in der Ausführung ist. Dies trifft nur zu, wenn das Gerät in üblicher Weise benutzt wird und regelmäßig instandgehalten wird. Die Verpflichtungen dieser Garantie werden auf die Reparatur oder den Wiedereinbau irgendeines Teils des Gerätes begrenzt und gelten nur unter der Bedingung, dass keine unbefugten Veränderungen oder versuchte Reparaturen vorgenommen wurden. Ihre gesetzlichen Rechte als Kunde werden in keiner Weise durch diese Garantie beeinträchtigt.

### **Bitte beachten Sie!**

Es besteht kein Anspruch auf Garantie in u. a. folgenden Fällen:

- Bedienungsfehler
- Leere Batterien oder defekte Akkus
- Falsche Codierung/Kanalwahl
- Störungen durch andere Funkanlagen (z.B. Handybetrieb)
- Fremdeingriffe/-wirkungen
- Mechanische Beschädigungen
- Feuchtigkeitsschäden
- Kein Garantie-Nachweis (Kaufbeleg)

### **Haftungsbeschränkung**

Der Hersteller ist nicht für den Verlust oder die Beschädigung irgendwelcher Art einschließlich der beiläufigen oder Folgeschäden haftbar, die direkt oder indirekt aus der Störung dieses Produktes resultieren. Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten. Im Rahmen unserer Produktpflege und Geräteoptimierung kann der Inhalt von den Verpackungsangaben abweichen.

### **SICHERHEITSHINWEISE**

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Krankenhäusern oder sonstigen medizinischen Einrichtungen. Obwohl dieses System nur relativ schwache Funksignale aussendet, könnten diese dort zu Funktionsstörungen von lebenserhaltenden Systemen führen. Gleiches gilt möglicherweise in anderen Bereichen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts nicht gestattet.

Zerlegen Sie das Produkt nicht! Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages!  
Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten, Styroporteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.  
Das Gerät ist nur für trockene Innenräume geeignet (keine Badezimmer o.ä. Feuchträume). Vermeiden Sie das Feucht- oder Nasswerden des Geräts.


Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben. Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um - durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der

**Protector GmbH**  
**An den Kolonaten 37**  
**D-26160 Bad Zwischenahn**

*Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.*



CENTRAL UNIT







- (1) AS 5120 Receiver
- (2) Test Button Test / Coding
- (3) Power LED
- (4) LED Device Status ON
- (5) LED Device Status OFF
- (S) Plug Guard

  **Batteries and rechargeable batteries do not belong with household waste!**  
 Every consumer is legally obliged to submit all batteries and rechargeable batteries to a collection point or retailer so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner.  
**Please only submit discharged batteries and rechargeable batteries.**

## WINDOW TRANSMITTER



- (6) Window Transmitter
- (7) LED Status
- (8) Magnet for Window Transmitter
- (U) Washers



You can mount the window sensor and magnet housing optionally with the enclosed adhesive pads or screws. If using one or more washers for the magnet housing, for example for compensating window frames, we recommend fastening the window transmitter and magnet housing with screws in order to prevent them from accidentally falling down.

Thank you for purchasing the PROTECTOR AS-5120 Exhaust Air Controller.

The operating instructions are a constituent part of the device. They contain important notes on safety, use and disposal. Familiarise yourself with all the operating and safety notes before using the device. Only use it as described and for the given areas of use. Pass on all the documentation if you transfer the device to a third party.

## GENERAL

This device can be used as an exhaust air control device, as an aid to monitor fresh air supply when commissioning an exhaust air device (fume extractor hood, fan etc. . .). This cannot replace self-monitoring to ensure fresh air supply, but it can be supportive. This device only activates the exhaust air system in the event of pressure equalisation when a window or door is opened. The additional fresh air streaming in can thus be drawn in from the outside.

### **ATTENTION!**

**When using this device for exhaust air control, the shutter must be open to ensure adequate inflow of fresh air!**

### **Using additional transmitters**

(Maximum number of window transmitters: 6 transmitters)

The device can be extended to include multiple window transmitters so that the extractor hood is no longer bound to an individual window. Each individual window sensor can release the exhaust unit. The exhaust unit remains released as long as one of the windows is open.

## ASSEMBLY

The radio range in a free field is up to 50 meters. However, depending on the local structural conditions, the range can be significantly reduced. Therefore please check before the final installation of the device whether the radio range is sufficient for proper operation.

### **Assembly of the receiver**

Plug the receiver of the AS-5120 into a socket. Insert the connector of the device to be connected into the socket of the receiver and screw on the plug guard (S). As soon as LED "NETWOK" (3) on the receiver lights up, this is ready for teaching-in window transmitters. If LED "OFF" (5) flashes, please check the plug guard (S) for correct assembly.

### **NOTE**

The receiver should not be mounted behind a metal panel, as the range can be restricted by this.

### **ATTENTION!**

Always check whether the power consumption of the connected device is less than or equal to the switching capacity.

### **Assembly instructions for window transmitter Preparation**

Mount the window transmitter (6) and magnet (8) on the upper window frame and casement so that the distance on all sides of the two housing parts is less than 7 mm. Use the enclosed washers (U) to make adjustments for this.

1. Determine the intended location for the window transmitter and magnet and clean adhesive areas. Mount housing lower section of the window transmitter (6) at the intended location with the enclosed double-sided adhesive pad.

Alternatively, a prepared hole is located in the housing lower section, through which the window transmitter can be screwed tight to the window frame. For this, remove the board from the housing lower section and screw the housing tight with the enclosed screw. Replace the board after this.

2. Insert battery with correct polarity into the lower section of the window transmitter (6).

### **NOTE**

Make sure that the battery of the transmitter is placed on the metal tie bar and do not slide it below this.

3. Press the housing upper section of the window transmitter onto the housing lower section. (See Figure on Page)
4. Mount the housing lower section (8) at the intended location with the enclosed adhesive pad.

### **ATTENTION!**

The distance between the transmitter and magnet must not exceed 7 mm and please ensure a firm and correct fit of the individual components.

5. Insert magnet and close with the magnet housing upper section (8).

### **Minimum width of window opening** Before mounting you should determine the minimum opening width of your window.

This is based on:



- a) The performance of the exhaust air device in  $\text{m}^3/\text{h}$
- b) The size of the window to be opened in  $\text{m}^2$
- c) The size of the window opening in cm (see table 1)

Most kitchens have rectangular tilt and swivel windows. If you have windows that are, for example, round, then please ask the installation technician, heating engineer or electrician to calculate the minimum opening. The

## Calculation table for the determination of the minimum opening on your window

(Table 1)

		Window area in m <sup>2</sup>													
m <sup>2</sup>		0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
cm <sup>2</sup>		2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000
		Maximum permitted exhaust air performance in m <sup>3</sup> /h													
Extent of window opening	5 cm	199	252	297	337	373	406	437	466	493	519	544	568	591	613
	6 cm	246	311	365	413	456	495	532	567	600	631	661	690	717	744
	7 cm	294	369	432	488	538	585	628	668	707	743	778	811	843	874
	8 cm	342	427	500	563	621	674	723	770	813	855	895	933	970	1005
	9 cm	389	486	567	639	704	763	819	871	920	967	1012	1055	1096	1136
	10 cm	437	544	635	714	786	852	914	972	1027	1079	1128	1176	1222	1266
	11 cm	485	603	702	790	869	942	1009	1073	1133	1191	1245	1298	1348	1397
	12 cm	532	661	770	865	951	1031	1105	1174	1240	1302	1362	1419	1475	1528



required minimum opening for the rectangular window can be found in the table for tilt and swivel windows as an example.

1. Determine the exhaust air capacity of your exhaust air device in  $\text{m}^3/\text{h}$ . You can find the exhaust air capacity on the type plate or in the operating instructions for your exhaust air device (e.g. extractor hood).
2. Measure the inside width and height of the window and calculate the window size in  $\text{m}^2$ . (Width x height =  $\text{m}^2$ ); e.g. **(0.8 m x 1.0 m = 0.8 $\text{m}^2$ ) = window size**
3. Determine the opening size (minimum opening of your window) from your exhaust air capacity and window size using the table.
4. Measure the upper inside window opening gap in cm when tilted. The gap size on your window may not be less than the determined opening size! A larger gap or window opening is advantageous.
5. If the gap size for the window is less than the permitted value for the window opening in accordance with the table, then the window may only be able to achieve the necessary opening when opened on swivel. A minimum gap size must also be achieved in the swivel position. The window transmitter must be attached in such a way that the minimum gap size is ensured. We recommend fixing the minimum gap size with the help of a distance piece.

## CODING THE EXHAUST AIR CONTROL

The window transmitter (6) is not factory coded and must be taught-in to the receiver during the initial commissioning.

**Please follow the order indicated precisely!**

1. Plug the connector of the device to be connected (e.g. extractor hood) into the RECEIVER, and mount the plug guard (5).



### NOTE

The system cannot function without the plug guard (5).

2. Then plug the RECEIVER into the network connector. LED "NETWORK" (3) lights up green if the function of the RECEIVER is in order.
3. At the RECEIVER keep the button (2) pressed down for 5 seconds until the green LED "ON" (4) and the red LED "OFF" (5) flash alternately.
4. Insert the battery (CR 2477) in the window TRANSMITTER (6). The LED on the transmitter lights up briefly.
5. Activate the window TRANSMITTER by holding the magnet once on the housing and removing it again. The LED integrated in the transmitter lights up. LED "ON" (4) and LED "OFF" (5) stop flashing alternately on the RECEIVER and the teach-in process is completed.

6. 30 seconds after the last teach-in, the receiver automatically quits teach-in mode.
  7. The current status of the window transmitter (6) is displayed after a correct teach-in process. And the receiver responds to the activation of the window transmitter. If this is not the case, please repeat point 5 again.
  8. The TRANSMITTER on the RECEIVER is now taught-in and the AS-5120 is ready for use.
- **Teaching-in multiple transmitters (max. 6 transmitters)**
5. Insert the battery (CR 2477) in the window TRANSMITTER (6). The LED on the transmitter lights up briefly.
  6. Activate the TRANSMITTER by holding the magnet once on the housing and removing it again or pressing the Status button. The LED "NETWORK" (3) stops flashing on the RECEIVER and the teach-in process is completed.
  7. Repeat steps 5) and 6) for each individual transmitter.
  8. 30 seconds after the last teach-in, the receiver automatically quits teach-in mode.
  9. If max. 6 TRANSMITTERS are taught-in, no further transmitters can be added.

1. Press the button (2) on the receiver for 10 seconds.
2. Depending on the switching status, LED "ON" (4) or LED "OFF" (5) no longer light up on the RECEIVER.
3. LED's "ON" and "OFF" (4 and 5) are now dark and the deletion was successful.
4. At the RECEIVER keep the button (2) pressed down for 5 seconds until the green LED "ON" (4) and red LED "OFF" (5) flash alternately.

► **Deleting all TRANSMITTERS (Factory default)**

1. Press the button (2) on the receiver for 10 seconds.
2. Depending on the switching status, LED "ON" (4) or LED "OFF" (5) no longer light up on the RECEIVER.
3. LED's "ON" and "OFF" (4 and 5) are now dark and the deletion was successful.

### ► **System function test**

1. **A1. Switch exhaust air device ON and open the window** > exhaust air device must switch on
2. **Close the window** > exhaust air device must switch off
3. **Open the window once more** > exhaust air device must switch on again

### ► **Meaning of LED displays**

Receiver / Central unit

**LED Power (3)**

**Green permanent lighting** > Ready for operation

**OFF** > Device fault or no power

**LED-ON (4)**

**Green permanent light** >

Device status ON (window open)

**LED-OFF (5)**

**Red permanent light** >

Device status OFF (window closed)

**Red flashing** >

Plug guard is not plugged in or battery of window transmitter empty

**LED ON (4) and LED OFF (5)**

**Alternating flash** > devices in teach mode

**Red and green permanent lighting** >

Transmitter has been taught in successfully

**Window transmitter**

**OFF** > Standby mode.

**Green flashing** > window opens

**Red flashing** > window closes

**Red 0.5 sec flashing** > Window transmitter battery empty

## **MALFUNCTIONS**

In isolated cases, faults may occur due to interference by other, similar radio units. It normally suffices if you check (and if necessary change) the location of the components.

## **TECHNICAL DATA**

**Network voltage:** 230 V ~, 50/60 Hz, approx. 1W

**Switching capacity:** 1800 W, 8A, at  $\cos \phi=1$

**Radio range:** up to 50 m

**Radio frequency:** 868.350 MHz

**Protection class:** IP 20, only for dry rooms

**Battery (window**

**transmitter):** 1x 3V lithium CR2477 (battery life approx. 2 years)

**Never carry out repairs yourself!**

## 2 YEAR LIMITED GUARANTEE

For two years after the date of purchase, the defect-free condition of the product model and its materials is guaranteed. This guarantee is only valid when the device is used as intended and is subject to regular maintenance checks. The scope of this guarantee is limited to the repair or reinstallation of any part of the device, and is only valid if no unauthorised modifications or attempted repairs have been undertaken. Customer statutory rights are not affected by this guarantee.

### Please note!

**No claim can be made under guarantee in the following circumstances:**

- Operational malfunction
- Empty batteries or faulty accumulator
- Erroneous coding/channel selection
- Fault through other radio installation (i.e. mobile operation)
- Unauthorised modifications / actions
- Mechanical damage
- Moisture damage
- No proof of guarantee (purchase receipt)

Claims under warranty will be invalidated in the event of damage caused by non-compliance with the operating instructions. We do not accept any responsibility for consequential damage! No liability will be accepted for material damage or personal injury caused by inappropriate operation or failure to observe

the safety instructions. In such cases, the guarantee will be rendered void.

### Liability limitation

The manufacturer is not liable for loss or damage of any kind including incidental or consequential damage which is the direct or indirect result of a fault to this product.

## SAFETY NOTES

The warranty will be null and void in case of damages arising from violations of these operating instructions. We are not liable for consequential damages!

We accept no liability for material damages or injuries arising from inappropriate use or violation of the safety instructions. In such cases all warranty claims are null and void!

Do not use this product in hospitals or other medical facilities. Although this device transmits only relatively weak radio signals, the signals may in such locations result in malfunctioning of systems critical to life. The same may apply to other areas.

For reasons of safety and licensing (CE), unauthorised conversion and /or modification of the product is prohibited.

Do not take the product apart! There is a danger of lethal electric shock!

Do not leave packaging material lying about since plastic foils and pockets and polystyrene parts etc. could be lethal toys for children.

The device is suitable only for dry interior rooms (not bathrooms and other moist places). Do not allow the device to get moist or wet.

Please consult a specialist should you have doubts regarding the method of operation, the safety, or the connections of the device.

Handle the product with care — it is sensitive to bumps, knocks or falls even from low heights.

These operating instruction are published by  
**Protector GmbH**

**An den Kolonaten 37  
D-26160 Bad Zwischenahn**

*The operating instructions reflect the current technical specifications at time of print. We reserve the right to change the technical or physical specifications.*





"Hiermit erklärt Protector GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet."

Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden:

<http://www.protector24.de/download/ce/AS-5120ce.pdf>



Protector GmbH · An den Kolonaten 37 · 26160 Bad Zwischenahn · Germany